

ASCO[®]

Посібник користувача термостатичної головки ASCO

Термостатична головка з різьбою (M30 x 1,5) є універсальною моделлю, а це означає, що вона підійде до радіаторів усіх виробників, представлених на ринку.

Регулювання кімнатної температури

Поверніть регулятор температури, щоб встановити бажану температуру приміщення, наприклад, 20 ° C, що відповідає шкалі «3». Встановіть необхідну температуру в приміщенні. Якщо температура не досягає бажаного показника, встановіть значення на вищу цифру, наприклад, "4". Для регулювання потрібної температури коригуйте задану цифру кожні кілька годин.

Монтаж

Термостатична головка встановлюється на вентилі з гайкою з різьбою (M30 x 1,5), пам'ятаючи, що ручку регулювання температури слід встановити на цифру "5". Затягуємо фіксацію вручну. Зверніть увагу: не повинно бути жодного зазору відносно корпусу клапана. Щоб забезпечити правильну роботу, голова повинна монтуватися таким чином, щоб забезпечити вільний потік повітря навколо датчика, розташованого в головній ручці. Тому в жодному випадку не закривайте термоголову завісою (фіранкою), оскільки це може призвести до неправильного вимірювання температури в приміщенні.

