



ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕЛЕ 10.26.RS.LS-15

Основні налаштування:

- Налаштування тиску (нижній поріг) ввімкнення насоса: натиснути
 - Кнопка "-" - зменшення значення
 - Кнопка "+" - збільшення значення на дисплеї «L-» - + задати потрібне значення тиску
- Налаштування тиску (верхній поріг) вимкнення насоса: натиснути
 - Кнопка "Ввімк/Вимкн" - зменшення значення
 - Кнопка "УСТАНОВКА" - збільшення значення

На дисплеї «Н» кнопками «Ввімк\Вимкн» - менше, «Установка» - більше задати потрібне значення тиску

- Налаштування захисту: робота насоса без води «Сухий Хід» з можливістю встановлення заданого тиску - Встановлюється одночасним затисканням (2 сек) кнопок « УСТАНОВКА» та «+» на дисплеї (F)
 1. F 00 - захист не спрацює
 2. F0... - задати потрібний параметр (вимикає насос через 90сек.)
 3. F01- захист працює в автоматичному режимі (вимикає насос через 90сек, якщо тиск на 0.3 бар менше від включення насоса)
 - Кнопка «->» зменшення значення
 - Кнопка «+» збільшення значення

Додаткові налаштування:

- Налаштування затримки вимкнення насоса (секунд) - затискаєм одночасно "Ввімк/Вимкн" та "УСТАНОВКА" - на індикаторі "п":
 - " УСТАНОВКА " - збільшення значення
 - " - " - зменшення значення