

ПАСПОРТ І ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ ЗЛИВУ БАЧКА ШТОКОВОГО ТИПУ (КС-Д)

Система зливу бачка штокового типу (КС-Д), випускається відповідно до вимог ГОСТ 21485-94 (в Україні - ДСТУ Б В.2.7-55-96) «Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови», поставляється в зібраному вигляді, укомплектована і налаштована під певний тип бачка, належить до арматури для зливного бачка.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБА

КС-Д являє собою пристрій, що приводиться в дію вручну і забезпечує злив води з зливного бачка в унітаз.

Встановлюється КС-Д в бачки висотою від 260 до 420 мм з отвором в кришці діаметром від 21 до 35 мм. Завдяки нежорсткому з'єднанню штока ручки зливу з механізмом зливу КС-Д допускається зміщення ручки зливу від осі пристрою. Для заміни пристрою КС-Д немає необхідності демонтувати бачок і міняти конструкцію цілком, досить буде від'єднати, закріплену на засувках, верхню частину пристрою від штуцера і на її місце встановити нову.



Мал.1
КС-Д в зібраному вигляді



Мал.2
Схема монтажу КС-Д в змивний бачок

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріали, які використовуються для виготовлення товару, в умовах експлуатації не виділяють в навколишнє середовище шкідливих речовин і не роблять шкідливого впливу на організм людини при безпосередньому контакті. Робота з арматурою не вимагає особливих запобіжних заходів

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Середня витрата води, яка подається з бачка на змив через арматуру, л/с: не менше ніж 2,5
2. Висота змивного бачка з кришкою, мм: 260-420
3. Діаметр отвору в підставі бачка, мм: 60-70
4. Кількість режимів зливу: 1
5. Діаметр отвору в кришці бачка, мм: 21-35
6. Встановлений ресурс не менше ніж циклів: 150 000
7. Маса виробу, кг: 0,20

4. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

- 4.1. Виріб не підлягає обов'язковій сертифікації
- 4.2. Виріб сертифікований на відповідність вимогам нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-55-96. (ГОСТ 21485-94) «Будівельні матеріали. Бачки змивні і арматура до них. Загальні технічні умови».

5. КОМПЛЕКТНІСТЬ

До комплекту поставки товару для змивного бачка входить:

- система зливу КС-Д, 1 шт.
- кріплення, 1 шт.
- паспорт, поєднаний з інструкцією по експлуатації, 1 шт
- упаковка 1 шт

6. ЗБЕРІГАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ВИРОБОМ

- 6.1. Арматуру слід зберігати в упакованому вигляді в сухих закритих приміщеннях на відстані не менше 0,5 м від опалювальних приладів.
- 6.2. Умови зберігання в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища повинні відповідати умовам зберігання - Категорія 4 розміщення виробів, згідно із зазначеними в табл.2 ГОСТ 15150-69.
- 6.3. ЗАБОРОНЕНО використання миючих засобів, до складу яких входять абразивні, кислоти/луги а також ті що містять речовини, органічні розчинники.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

- 7.1. Гарантійний термін експлуатації - 10 років. Термін служби - 11 років.

7.2. Заміна неякісних виробів проводиться заводом виробником при пред'явленні покупцем паспорта на виріб і виробу, в якому виявлені дефекти.

- 7.3. Гарантія на виріб не поширюється в разі: - його механічних пошкоджень;

- установок з порушенням вимог даної інструкції (проведеної несертифікованою монтажною організацією із підтверджувальними документами


- неправильного обслуговування в процесі експлуатації;
- невідповідності води технічним вимогам ДСТУ 4808-2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання».
- в разі пошкодження виробу зовнішніми причинами і факторами, в тому числі обставинами непереборної сили і тими, що пов'язані із воєнними діями

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКА

Для підвищення надійності і довговічності арматури рекомендується додатково встановлювати фільтри.

9. МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ АРМАТУРИ

Перед установкою виробу КС-Д в зливний бачок необхідно відкрити Гаїку штуцера (поз. 16) – дивись Мал.3. Так само, при необхідності, слід від'єднати Шайбу верхню (поз.5) від Лійки переливу (поз.7). Потім, знявши кришку зливного бачка, розмістити



ВИРІБ КС-Д

1. Корпус
2. Гвинт верхній
3. Гайка верхня
4. Шпилька регульовальна
5. Шайба верхня
6. Баранчик
7. Лійка переливу
8. Гайка стопорна
9. Шток клапана
10. Корпус клапана
11. Корпус
12. Кільце стопорне
13. Клапан
14. Штуцер
15. Кільце ущільнення
16. Гайка штуцерна
17. Тяга

Мал. 3. Система сливу КС-Д (принципова схема)

підключенні бачка до системи водопостачання через клапан наповнення з бічним підведенням води. Зафіксуйте Лійку переливу (поз.7), обертаючи Гаїку стопорну (поз.8) по ходу годинникової стрілки при вигляді зверху.

Приєднати підключену до системи холодного водопостачання гнучку підводку до нарізної частини Штуцера впускного наповнювальної арматури, (зусилля затяжки не більше ніж 4 Нм). Відрегулювати наповнювальну арматуру так, щоб вона наповнювала бачок водою до рівня на 20 мм нижче, ніж верхній край Лійки переливу (поз.7). Одягніть на Лійку переливу (поз.7) Шайбу верхню (поз.5) в зборі з Шпилькою регульовальною (поз.4) і Гаїкою-баранчиком (поз.6). Викрутіть проти годинникової стрілки при вигляді зверху Ручку (поз.1).

Зверху в отвір кришки бачка протягніть Гвинт верхній (поз.2) і зафіксуйте його знизу кришки бачка Гаїкою верхньою (поз.3). Протягніть Шпильку регульовальну (поз.4) в отвір Вінта верхнього (поз.2) і накрийте бачок кришкою. Обертаючи Шпильку регульовальну (поз.4), відрегулюйте її висоту так щоб її верхній край виступав над кришкою бачка на 15-20 мм. Для виключення витягування в ході експлуатації Лійки переливу (поз.7) з Штока клапана (поз.9), з'єднайте за допомогою Тяги (поз.17) носики Гаїки стопорної (поз.8) і Шайби верхньої (поз.5). Закрутіть на верхнє різьблення Шпильки регульовальної (поз.4) Ручку (поз.1).

10. ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність №1: Вода постійно тече в унітаз

- 1) Порушено цілісність клапана. Замініть клапан.
- 2) Лопнула або недостатньо затягнута нижня гайка. Замініть її або затягніть.
- 3) Неправильно налаштована наповнювальна арматура. Відредагуйте її.
- 4) Неправильно відрегульована довжина шпильки регульовальної через що шток клапана з клапаном не можуть спуститися вниз. Відрегулюйте (треба збільшити) довжину шпильки регулювання.

Несправність №2: При підйомі ручки вода не спускається. Імовірно є розрив з'єднання штока з ручкою. Треба одягнути верхню шайбу на лійку переливу і далі з'єднати носики стопорної гайки і верхньої шайби за допомогою тяги.

11. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ І ПРОДАЖ

1. Арматура відповідає конструкторській документації і визнана придатною до експлуатації

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ _____ ШТАМП ВТК _____

Виготовлено на замовлення ТОВ «ІНДУСТРІЯ-РС» Адреса : 03115, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 15-а. тел: +380 93 600 7979;
e-mail: info@rs-industry.com.ua

