




Інструмент для обжиму

Інструкція з використання ручного преса (DL-1432)

1. Натисніть на з'єднувальний вал, щоб відкрити форму для коліна (малюнок № 1).
2. Натисніть кнопку преса, щоб встановити знімні пресові матриці відповідного розміру, вставте фітинг у матрицю та зафіксуйте форму для коліна (малюнок № 2 / A.B.C.D).
3. Тримайте пластикову деталь близько та паралельно до країв матриць.
4. Відпустіть гвинт, щоб витягнути ручку, подовжені ручки полегшать вашу роботу
5. Головка інструменту, що обертається на 360 градусів, може застосовуватися в різних умовах;
6. Ключ на малюнку № 4 може змінювати ступінь затягування форми, поверніть ключ, щоб знайти гвинт, який ослаб, а потім поверніть за годинниковою стрілкою, щоб затягнути головку форми, або, навпаки, ослабити

